



Kutsiva Muromo WePombi Yekudhonza Mvura YeBush

Replace the spout.


Written By: iRobot



INTRODUCTION

Tevedzera gwaro rino rekurayira kubvisa nekutsiva kana kugadzira muromo wepombi yemvura.

Step 1 — Head and Handle (Shona)



- Ona kuti pombi inoshanda zvakanaka sei nekupomba kwemakumi mana.
- ☑ Pombi inoshanda zvakanaka inofanira kudira mvura inosvika marita gumi.

Step 2




- Bvisa mapini maviri akabatanidza mubato nechinofambisa mubato.

Step 3



- Dhonza mibato miviri kubva kune chinofambisa mubato.

Step 4



- Simudza mapini maviri akabatanidza pombi kumusoro nemubato, kubva papombi.

Step 5



- ❗ Mudanho rino rose, ona kuti watsigira mubato nemusoro nemaoko matatu kana kupfuura.
 - Buritsa chimutanda chejoinhi kubva muchimusoro.
- ❗ Wongorora chimutanda chejoinhi nemusoro kuti hazvina kusakara kana kukuvara here.

Step 6



- Bvisa musoro nemubato wozviisa panzvimbo yakachena kuti zvisabate utachiona

Step 7 — Riser Main Slider (Shona)



- Simudza mubato mukuru unosimudza pombi zvine simba nemaoko maviri.



Chenjerera kuti usadonhedze mubato mukuru unosimudza pombi, nekuti izvi zvinogona kukuvadza humburumbira

Step 8



- Shandisa chipanera chepombi kusunungura pombi inotakura mvura yepamusoro.

Step 9



- Simudza mubato unosimudza pombi nepombi refu.
- Tenderedza simbi inobata chimutanda chepombi pachimutanda, uye chisunge zvine simba pachimutanda chepombi.
- Dzikisa pombi refu nemubato unosimudza pombi kuti ugare pane chinobatisa pombi zvakanaka.

Step 10



- Sunungura ubvise bhaudhi rinobata chimutanda chepombi nebhaudhi rechimutanda chepombi pamusoro pemutanda unosimudza pombi.

Step 11



- Bvisa mubato mukuru unosimudza pombi, uye ongorora kuti haina kubvaruka kana kuchembera here.
- Isa mubato unosimudza pombi panzvimbo yakachena kuitira kuti usabate utachiona.

Step 12 — Above Grade Riser Pipe (Shona)



- Bvisa pombi inotakura mvura yepamusoro.
- Sungirira mubato wakaita saT pamutanda wepombi.
- ❗ Kana uri kuchinja pombi yemvura yepamusoro, siya mubato wakaita saT uripo kusvikira wave kugona kuisa nhengo yekutsiva nayo.

Step 13 — Spout (Shona)



- Shandisa chipanera chepombi kusunungura nekubvisa muromo wepombi.
- ❗ Wongorora muromo kuti hapana zvakavhara kana zvingangokonzera utachiona.
- Isa muromo panzvimbo yakachena kuti usabate utachiona.

Kuti ubatanidze mudziyo wako, tevedzera mirayiro uchitanga nekwekupedzesera.

This document was last generated on 2017-08-06 07:52:44 AM.